内蔵 DVD ドライブ

らくらく!セットアップシー

取り付け前の確認をする Step.1 Step.2 パソコンに取り付ける

Step.3

ディスクの再生や書き込みなどに必要な ソフトウェアをインストールする

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

完了

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

.....1台

□取り付けネジ.....

□ユーティリティーCD (CD-ROM)2枚

• Windows Vista, XP, 2000用 √らくらくセットアップシート (本紙) …1枚 ҈"メモ

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコ ンに取り付ける前に保証書(本製 品を梱包している箱に記載)へ記 入しておいてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

取り付け前の確認をする

■取り付ける位置

通常、プライマリーのマスターにはハードディスクが接続されています。 そのため、本製品は下図①~③のいずれかの位置に取り付けます。



※シリアルATA対応のパソコンをお使いの場合は、接続できる位置に指定があるこ とがあります。パソコンのマニュアルを参照して接続する位置を決めてください。

■ケーブルについて

本製品をスレーブとして接続する場合は. ① 右図の①のような形状のフラットケーブル

パソコン本体付属のフラットケーブルが②の ような形状の場合や、パソコン本体にフラッ トケーブルが付属していない場合は、弊社製 IDE接続ケーブル(別売)を使用してください。




■ジャンパースイッチの設定値

接続する位置にあわせてジャンパースイッチを設定します。設定を間違えると、パソ コンから認識されませんのでご注意ください。

※起動用ハードディスク(Windowsがインストールされたハードディスク)は取り外さない でください。取り外すと、Windowsが起動しません。

※本製品はハードディスクが接続されていないフラットケーブルに接続することをおすすめします。本製品とハードディスクを同じフラットケーブルに接続すると、パソコンの動作が不 安定になることがあります。



注意 セカンダリーに本製品 1 台だけを接続するときは、必ずマスターに設定してください (出荷時はマスターに設定されています)。



W

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。



● パソコンの電源スイッチを OFF にした直後は、パソコン内部の部品に触 らないでください。

特に CPU や VGA チップは高温になっており、やけどをするおそれがあり ます。電源スイッチを OFF にして 30 分以上経ってから作業することを おすすめします。


- 本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体 の静電気を除去してください。
- パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- Step.1 でジャンパースイッチを設定していない場合は、必ず設定してく ださい。
- 縦置き (垂直) で取り付けた場合、8cm サイズのメディアは使用できません。
- パソコン→周辺機器の順に電源スイッチを OFF にし、電源 ケーブルをコンセントから抜きます。
- パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

本製品をファイルベイに挿入し、付 属のネジ (4本) で固定します。 ファイルベイの位置は、パソコン本体の マニュアルで確認してください。



フラットケーブルと電源ケーブルを接





パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

電源ケーブルをコンセントに差し込みます。 以上で本製品の取り付けは完了です。



4

__ S


ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「Roxio Easy Media Creator」または「Roxio Creator XJ」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなど は、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください(お使いの OS によって以下の画面は異なります)。ソフトウェアの詳細は裏面を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。 ※お使いの OS に合わせてユーティリティー CD を使い分けてください。



く操作方法>



イジェクトボタンでトレーを 開閉させます。

に変更が適用





[次へ] をクリックします。-

注意

3

以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vistaのみ)

-ティリティーCDをセットすると、以下の画面が表示されることが あります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



[かんたんスタート]をクリック



[RoxioEasvMediaCREATOR のインストール] または [Roxio Creator X.I] をクリックします。

以降は画面に従ってインストールします。

注 意



●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

- ※ インストールが完了したら、再起動を求めるメッセージが表示されます ので、画面に従って再起動してください。
- ※ Windows 7ユーザーの方は、あわせて Roxio CinePlayer をインストー ルしてください。



デスクトップに Roxio Easy Media Creator または Roxio Creator XJ のアイコンが表示されていますか?

Roxio Easy Media Creator または Roxio Creator XJが正常にインストールされると、 デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起 動してください。それでも表示されない場合は、Roxio Easy Media Creator または Roxio Creator X I を再インストールしてください。



🙈 または 🞧 が表示されて Roxio Creator いますか?

※Windows Vista/XPの場 合は右のウィンドウもデス クトップに追加されます。



画面で見るマニュアルの読み方

ユーティリティー CD には、本製品のマニュアル (PDF ファイル) が収録されています。 必ずやきなください、画面で見るフェュアルは、以下の手順で表示できます。 ます。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

ユーティリティーCDをパソコンにセットします。

Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exe の実行] を クリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]

または、続行)をクリックします。 ※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD内の 「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

(2) [マニュアルを読む]をクリックします。

表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、 画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順 3 の画面から 「Adobe Reader のインストール」を選択して Adobe Reader をインストールしてください。

※Acrobat Reader または Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

Q&A(困ったときは)

ユーティリティー CD には、本製品の Q&A が収録されています。分からないことがあったときや、困ったときにご覧ください。 Q&A は以下の方法で表示できます。 があったときや、困ったときにご覧ください。Q&A は以下の方法で表示できます。

ユーティリティー CD をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exe の実行] を クリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックします。

※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の 「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

[Q&A] をクリックします。

※「DVD 製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。

【 パソコンのデスクトップにあるBUFFALO「DVD製品 Q&A」をダブルクリッ クします。

「お問い合わせの前にご確認ください「

付属ソフトウェアについてのご質問は、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

※ 株式会社バッファローでは、ソフトウェアのお問い合わせを承っておりません。あ らかじめご了承ください。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ●ソフトウェアの使い方が分からない。(書き込みかた、再牛のしかた、オーサリング 方法, 設定方法)
- ●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ●ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。 ●メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ●ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ (Q&A) をよく読み、再度設 定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、裏面に記載のソフ トウェアメーカーにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ●ドライブナビゲーターが正しく動作しない(ドライブナビゲーターからのインス
- ●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコン が追加されない)。

付属のマニュアル (本紙または「ユーザーズマニュアル」 など) をよく読み、再度設 定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、裏面に記載の株式 会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。



























Roxio Easy Media Creator / Roxio Creator XJ

本紙では、Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator XJ に収録 されたソフトウェアの概要をご案内します。使いかたは、各ソフトウェアの マニュアルやヘルプをご参照ください。

ソフトウェアの概要

Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator XJ は、ディスクの再生、ディスクへの書 き込み、映像編集など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージ です。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。

注意

●CPRM 保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ●Windows 2000 をお使いの方へ

DVD-RAM メディアに対応したドライブをお買い求めいただいた場合、必ず「Roxio Easy Media Creator」をインストールしてください。インストール時に、DVD-RAM メディアを使用するために必要な UDF2.0 フォーマッタ & ドライバーもインストールされ ます。インストールしないと、DVD-RAM メディアを使用できません。



(映画など) ディスクの再生や、DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<CinePlayer>

プレーヤーソフトウェアです。DVD ビデオや DVD-VR (ビデオレコーディング)、ビデオ CDメディアの再生ができます。また、CPRM を含んだ (DVD レコーダーで 1 回だけ録 画可能な番組を録画した) DVD-R/RW/RAM メディアを再生することもできます (※)。 ※DVD-RAM メディアを再生するには、DVD-RAM に対応したドライブが必要です。



データディスク、パスワード保護(暗号化)したディスクの作成や、 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Creator Classic>

DVD・CD ライティングソフトウェアです。DVD-R/RW(DVD+R/RW) や CD-R/RW DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは DVD-RAM へデータを保存することもできます。また、書き込みを行うときにメディアを暗号化することができます。暗号 化したメディアはパスワードを入力しないと書き込んだデータが見えないため、データ の保護に最適です。



映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

オーザリングソフトウェアです。DV キャプチャーからオーサリング、DVD ビデオの作 成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。



パソコンのデータをディスクに保存するには

<Drag-to-Disc (Windows Vista/XP のみ)> データファイルをドラッグ&ドロップするだけで、DVD・CD メディアにファイルを書 き込めるパケットライティングソフトウェアです。Roxio Easy Media Creator をイン ストールすると、デスクトップに Drag-to-Disc のウィンドウが表示されます。このウィンドウにデータをドラッグすることで、書き込みが行えます。 ハードディスクや USB メ モリーのように、ファイル単位でのデータを DVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアや CD-R/RW メディアに書き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したド ライブでは、DVD-RAM メディア用の UDF2.0 フォーマッタ & ドライバーもインストー ルされますので DVD-RAM メディアも同様に使用できます。

<DLA(Windows 2000のみ)>

パケットライティングソフトウェアです。ハードディスクやUSBメモリーのように、ファイル単位でのデータを DVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアや CD-R/RW メディアに書 き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAM ィア用の UDF2.0 フォーマッタ&ドライバーもインストールされますので DVD-RAM メディアも同様に使用できます。



ペンプログログログ パソコンのデータを自動的にバックアップするには

< BackOnTrack(Windows 7のみ)>

<Backup MyPC (Windows Vista/XP/2000のみ)>

データのバックアップソフトウェアです。システム全体や任意のフォルダーやファイル のバックアップと復旧ができます。

起動方法

スタートメニューから [スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [Roxio Easy Media Creator] または [Roxio Creator XJ] - [起動するソフトウェア] を

※初めて起動する場合など、ユーザー登録画面が表示されることがあります。そのと きは、画面に従ってユーザー登録してください。



※お使いの環境によって画面は異なります。

使いかた (マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]をクリックするか、[ヘルプ]を選択して、ヘルプやマニュアルを 参照してください。



ヘルプをクリックすると、 表示されます。

デスクトップのウィンドウについて(Windows Vista/XPのみ)

Windows Vista/XP の場合、Roxio Easy Media Creator がインストールさ れると、以下の Drag-to-Disc のウィンドウがデスクトップに表示されます。 このウィンドウに書き込みたいファイルをドラッグして、ディスクに書き込む ことができます。詳しくは、Drag-to-Disc のヘルプを参照してください。ウィ ンドウの[?]をクリックすると、ヘルプを表示できます。



ヘルプを表示するときに、クリックします。

Roxio Easy Media Creator/Roxio Creator XJ のお問い合わせ先

株式会社バッファローでは、Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator XJ のお 問い合わせは承っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

お問い合わせ先 Roxio サポートセンター

インターネット https://selfserve.roxio.com/login.aspx?culture=ja-JP (サポート TOP ページ)

電話 0570-00-6940

受付時間 月曜日~金曜日 10:00~18:00 (祝祭日、ロキシオ社特別休業日は除く)

※お問い合わせにはユーザー登録が必要です。上記URLからユーザー登録 を行ってください。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- ●本製品を長時間使用した場合は、数分経ってからお使いください。
- 本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。
- ●カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- ●一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない ## と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 **注意** | えられる内容を示しています。

しなければならない行為を示します。(例: そプラグをコンセントから抜く)

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: ▲ 感電注意)

 \bigcirc してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: (1)分解禁止)


■ <u>∧</u> 警告 ■



パソコンの使用直後は、パソコン内部 の部品に手を触れないでください。

特に CPU や VGA チップが高温になって おり、手を触れるとやけどをする恐れがあ ります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業する ことをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メー 強制 カーが提示する警告や注意指示に従っ てください。



ショートや発熱の原図の恐れがあります。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

電源ケーブルは、完全に差し込んでく ださい。 0 強制 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電


本製品の取り付け / 取り外しをするとき ▼≪unvyXンNI7/取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電電源ブラ 源スイッチを OFF にし、AC コンセント がを抜くが、から電源フラグた性・アンギュント から電源プラグを抜いてください。

電源ブラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

<u> 注意</u>



人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 ードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ ップがあれば被害を最小限に抑える ことができます。 ヾックアップの作成を怠ったために、デー


タを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。


本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。



小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。



電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



求めの販売店にご相談ください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。


水場での 使用禁止 あります。


本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 電源プラ 異物が内部に入ってしまったら、すぐグを抜く にコンセントから雰頭ブラグを抜いて にコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

レーザー光線を直視しないでください。 禁止

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。







次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ ります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する
- ところ ・ほこりの多いところ
- ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
- 一けが、故障、破損の原因となります。
 ・平らでないところ
 ・転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
 ・直射日光が当たるところ
 ・対応や変形の原因となります。
 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
 ・対応や変形の原因となります。
 ・ 漏電、漏水の危険があるところ
 ・ 対障や感電の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。

直射日光を当てないでください

・回射日光を当てないでくたさい。 シンナーやベンジン等の有機溶剤を 使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、 文字を書いたりしないでください。 高温。多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。

同画、多恋による場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 市場を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは 使用しないでください。 禁止

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが あります。

メディアの反射層が剥離する原因とな りますので、次のことは行わないでくだ 禁止 さい。

・表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ

さい。

・メディア同士を重ねないでください。
・メディア同士を重ねないでください。
・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の使い筆記用 具を使用しないでください。
・シールやラベルなどを貼らないでくださ

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。 汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。 本製品へのアクセス中は、電源スイッ

チを OFF にしたり、システムをリセッ トしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。


パソコンおよび周辺機器の電源スイッ チが ON の状態で、フラットケーブル の抜き差しをしないでください。

本製品および周辺機器の故障の原因とな



定期的にレンズのクリーニングを行っ てください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



故障や火災の原因になります。

トレーを出したまま放置しないでくだ さい。 禁止

内部にほこりが入り込んで、故障の原因に

トレールチェハ、 意してください。 トレーに手を入れ、挟まないように注 けがの恐れがあります。



メディアを入れたまま移動しないでく ださい。

本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでくださ い。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチを OFF にしてから

行ってください。 本製品を廃棄するときは、地方自治体



の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。